



Pflegeanleitung für fugenlose Decor- und Nutzbeläge

Erst- oder Grundreinigung:

Vor dem Erstgebrauch oder bei starker Verschmutzung ist eine Grundreinigung notwendig. Loser Schmutz und Staub wird durch Wischen oder Saugen entfernt. Danach erfolgt eine Nassreinigung mit Mopp und einem Grundreiniger (z.B. S 707 Corridor Unic) nach Angaben des jeweiligen Reinigungsmittelherstellers.

(Mischung S 707 Corridor Unic: je nach Verschmutzungsgrad 1-3 dl pro 1 l Wasser)

Unterhaltsreinigung:

Die Beläge können trocken mit Staubsauger oder Bodenwischer gereinigt werden. Eine Feucht- oder Nassreinigung kann mit einem Universalreiniger (z.B. KG 09 Perfect Floor) und mit einem Feuchtwischer oder Mopp durchgeführt werden. Das Aufbringen eines Oberflächenschutzes ist grundsätzlich nicht notwendig.

(Mischung KG 09 Perfect Floor: bei Feucht- und Nassreinigung 0.1 dl pro 1 l Wasser)

Kalk- und Fleckenentfernung:

Kalkrückstände lassen sich mit einem Badreiniger auf Milchsäure- oder Essigsäurebasis (max. 10% Essigsäure) entfernen. Für hartnäckige Kalkflecken kann "Potz Bad" eingesetzt werden; die Einwirkzeit gemäss Anleitung ist einzuhalten.

Andere Flecken können mit dem Fleckenspray BUZ Point G 502 entfernt werden.

Grundsätzlich sollte auf alkohol- oder lösemittelhaltige Produkte möglichst verzichtet werden. Im Zweifelsfall empfiehlt sich ein Versuch an einer nicht sichtbaren Stelle, da es zu Farb- oder Glanzveränderungen kommen könnte.

Die erwähnten Grundreiniger S 707 Corridor Unic und Universalreiniger KG 09 Perfect Floor sowie der Fleckenspray BUZ Point G 052 können bei uns bezogen werden.